



ISO 9001 : 2008



THERMOSTOP INC., 3775 Losch, Longueuil, Quebec, Canada, J3Y 5T7, Tel. : (450) 678-8666, Fax. : (450) 678-7765

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN **Glace-Guard Slider, Armatech & Armorflex**

La qualité de fonctionnement de votre porte Glace-Guard dépend de son entretien périodique. Mieux vaut prévenir que guérir! Voici un programme d'entretien qui vous permettra d'assurer une durabilité prolongée à la porte.

MESURES DE SÉCURITÉ:

Lorsque des travaux d'entretien s'effectuent sur une porte de garage, il est très important de respecter les mesures de sécurité suivantes:

A - Tous les travaux d'entretien devront être effectués par des professionnels qualifiés.

B - Tous les endroits où seront effectués des travaux d'entretien devront être libres d'obstructions et seront facilement identifiables avec des pancartes "Danger".

C - Avant de vérifier ou d'effectuer des travaux d'entretien sur la porte et la quincaillerie, il faudra d'abord débrancher le courant de l'opérateur électrique.

SECTIONS DE PORTES:

- Vérifier les sections pour les égratignures, les dommages, etc. Enlever toutes surfaces de rouille (dues aux égratignures et aux dommages) et faire les retouches de peinture.
- Dépendamment des conditions environnementales, laver la porte (sur une base régulière, mais au moins une fois par année) avec un détergent liquide doux (savon à vaisselle). Rincer complètement la porte avec de l'eau. Pour préserver le lustre de la peinture, une fois par année, cirer la porte avec de la cire en pâte pour voiture.
- Vérifier et s'assurer que les sections soient de niveau.

RAILS:

- Vérifier les rails pour tout dommage. Ajuster ou remplacer si nécessaire. Lubrifier les rails avec de l'huile à moteur (10W30). L'usage de la graisse n'est pas recommandé.



ISO 9001 : 2008



THERMOSTOP INC., 3775 Losch, Longueuil, Quebec, Canada, J3Y 5T7, Tel. : (450) 678-8666, Fax. : (450) 678-7765

- Vérifier les supports du système de rails et ajuster au besoin.
- Vérifier les systèmes de chariot et de roulettes. Ajuster et remplacer au besoin. Lubrifier ces composantes avec de l'huile à moteur (10W30). L'usage de la graisse n'est pas recommandé.
- Vérifier la tension de la chaîne d'entraînement (pour portes motorisées seulement) et ajuster le mécanisme de réglage de tension.
- Vérifier le système de sécurité d'urgence (pour portes motorisées seulement) en tirant sur le câble de sécurité. Ouvrez la porte manuellement. Après le test, remettre en fonction le système de sécurité d'urgence.
- Vérifier le système de guide mural et le système de pivotement en cas d'impact (pour Armatech et Armorflex seulement) en levant le(s) panneau(x). Remettre les panneaux en position initiale après le test.

COUPE-FROID

- Vérifier le coupe-froid du périmètre et le coupe-froid du bas. Ajuster ou remplacer au besoin.
- Assurer l'étanchéité des coupe-froid en ajustant 1) le boulon de support du panneau et le guide du bas (pour Slider) ou 2) La pente de support du panneau et le guide mural (pour Armatech et Armorflex seulement).

FRÉQUENCE D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN RECOMMANDÉE (SELON LE NOMBRE DE CYCLES D'UTILISATION PAR JOUR):

	Moins de 20 cycles par jour:	21 à 49 cycles par jour	50 cycles et plus par jour
Sections de porte	Aux 3 mois	Aux 2 mois	Au mois
Rails & autres accessoires	Aux 3 mois	Aux 2 mois	Au mois
Coupe-froid	Aux 3 mois	Aux 2 mois	Au mois



ISO 9001 : 2008



THERMOSTOP INC., 3775 Losch, Longueuil, Quebec, Canada, J3Y 5T7, Tel. : (450) 678-8666, Fax. : (450) 678-7765