

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Glance-Guard Entrance

La qualité de fonctionnement de votre porte Glance-Guard dépend de son entretien périodique. Mieux vaut prévenir que guérir! Voici un programme d'entretien qui vous permettra d'assurer une durabilité prolongée à la porte.

SECTIONS DE PORTES:

- Vérifier les sections pour les égratignures, les dommages, etc. Enlever toutes surfaces de rouille (dues aux égratignures et aux dommages) et faire les retouches de peinture.
- Dépendamment des conditions environnementales, laver la porte (sur une base régulière, mais au moins une fois par année) avec un détergent liquide doux (savon à vaisselle). Rincer complètement la porte avec de l'eau. Pour préserver le lustre de la peinture, une fois par année, cirer la porte avec de la cire en pâte pour voiture.
- Inspecter visuellement le coupe-froid magnétique. S'assurer qu'il est propre et libre de dépôt de tout genre. Ajuster et remplacer au besoin.
- Inspecter visuellement les coupe-froid en lame du bas. Ajuster et remplacer au besoin.

QUINCAILLERIE:

- Inspecter les charnières, la poignée et le fermoir mécanique.
- S'assurer qu'ils sont propres et libres de poussière ou de dépôt de tout genre.
- Resserrer toutes les composantes lâches.